

USER MANUAL

LED DECORATION STRING WITH TIMER

EN DE HU RO SK CZ HR SI SRB PT LT PL GR IT

EN Thank you for choosing our product. Please read the following instructions thoroughly before using this product for the first time and keep it handy for future reference. Before use, please make sure that the device has not been damaged during transport! Do not disassemble the product at home! Do not use the lamp if there is visible damage on it. Please do not use the lamp in high temperature or high humidity environments. Do not immerse the lamp in water or other liquids and keep out of reach of children.

Children used batteries separately, do not dispose of them in household waste!

The product has an on/off button. The lamp works with 2 CR2032 batteries, included in the package.

This product conforms to the appropriate European CE directives.

This product conforms to the appropriate European safety standards.

• Do not use the product for children and persons with reduced physical, sensory or mental abilities (e.g. partially disabled, elderly person with limited physical and mental abilities).

• Do not expose the batteries to excessive heat such as sun, fire, etc., and do not heat them up.

Battery Safety Instructions:

Do not disassemble the batteries.

Remove the batteries immediately from the battery compartment because they can leak and damage the device.

In case of contact with batteries, immediately rinse the affected areas with plenty of clear water and consult a doctor.

If a battery has been swallowed, consult a doctor immediately.

Always replace all batteries at the same time.

Use only batteries of the same type, do not use different types or used and new batteries together.

Insert the batteries correctly, according to their polarity (+/-).

Remove the batteries if you are not using the device for at least 3 months.

Keep batteries away from children.

Do not recharge batteries! It can be explosive!

Do not throw into the fire! It can be explosive!

Do not throw used batteries and rechargeable batteries into household waste bins or household waste or take them to a battery collection station in a specialist shop!

Cleaning/Maintenance:

Switch off the device before cleaning. Clean it with a dry, soft cloth.

Do not use any strong detergent for the cleaning.

Waste equipment must not be collected separately or disposed of with household waste because it may contain components hazardous to the environment and health. Waste equipment must be disposed off free of charge at the point of sale, or at a distribution point which sells equipment of identical nature and function. Disposal of product at a facility specializing in the collection of electronic waste. By doing so, you will protect the environment as well as the health of others and yourself. If you have any questions, contact the local waste management organization. We shall undertake the tasks pertinent to the manufacturer as prescribed in the relevant regulations and shall bear any associated costs arising.

DE Vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben.

Bitte lesen Sie die folgenden Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie dieses Produkt zum ersten Mal verwenden, und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen griffbereit auf. Bitte stellen Sie vor dem Gebrauch sicher, dass das Gerät beim Transport nicht beschädigt wurde! Zeigen Sie das Produkt nicht zu Hause! Benutzen Sie die Lampe nicht, wenn sie schwere Schäden entdeckt hat.

Bitte verhindern Sie die Lampe nicht in Umgebungen mit hohen Temperaturen oder hoher Luftfeuchtigkeit. Tauschen Sie die Lampe nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten und bewahren Sie sie außerhalb der Reichweite von Kindern auf!

Allbatterien werden getrennt sammeln, um keinen Haushaltsumstossen!

Das Produkt verfügt über einen Ein-/Aus-Knopf. Die Lampe funktioniert mit 2 CR2032-Batterien, die im Lieferumfang enthalten sind.

Diese Produkt entspricht den entsprechenden europäischen CE-Richtlinien.

Dieses Produkt entspricht den entsprechenden europäischen Sicherheitsstandards.

• Das Gerät stellt eine Gefahr für Kinder und Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten dar (z. B. behinderte Menschen mit eingeschränkten körperlichen und geistigen Fähigkeiten).

• Setzen Sie die Batterien keiner übermäßigen Hitze wie Sonne, Feuer usw. aus und erhitzen Sie sie nicht.

Sicherheitshinweise zur Batterie:

Zeigen Sie die Batterien nicht.

Nehmen Sie schwache Batterien sofort aus dem Batteriefach, da diese austauschbar sind.

Bei Kontakt mit Batteriesäure Stellen sofort mit reichlich klarem Wasser abspülen und umgehend einen Arzt aufsuchen.

Wenn eine Batterie verschluckt wurde, suchen Sie sofort einen Arzt auf.

Tauschen Sie immer alle Batterien gleichzeitig aus.

Verwenden Sie nur Batterien des gleichen Typs, keine unterschiedlichen Typen oder gebrauchte und neue Batterien zusammen.

Legen Sie die Batterien richtig und entsprechend ihrer Polarität (+/-) ein.

Entfernen Sie die Batterien, wenn Sie das Gerät mindestens 3 Monate lang nicht benutzen.

Halten Sie Batterien von Kindern fern.

Batterien nicht aufladen! Es kann explosiv sein!

Nicht kurzschließen! Es kann explosiv sein!

Nicht in Feuer werfen! Es kann explosiv sein!

Werfen Sie gebrauchte Batterien und Akkus nicht in den Haushalt und senden Sie sie zum Sondermüll oder geben Sie sie an einer Batteriesammelstelle im Fachhandel ab!

Reinigung/Wartung:

Schließen Sie das Gerät vor der Reinigung aus. Reinigen Sie es mit einem trockenen, weichen Tuch. Verwenden Sie zur Reinigung keine starken Reinigungsmittel.

Sammeln Sie Altbatterien, Kärtchen, usw. auf.

Wählen Sie eine Batterie, welche leichter zu handhaben ist.

Verwenden Sie nur Batterien des gleichen Typs, keine unterschiedlichen Typen oder gebrauchte und neue Batterien zusammen.

Legen Sie die Batterien richtig und entsprechend ihrer Polarität (+/-) ein.

Entfernen Sie die Batterien, wenn Sie das Gerät mindestens 3 Monate lang nicht benutzen.

Halten Sie Batterien von Kindern fern.

Batterien nicht aufladen! Es kann explosiv sein!

Nicht kurzschließen! Es kann explosiv sein!

Nicht in Feuer werfen! Es kann explosiv sein!

Werfen Sie gebrauchte Batterien und Akkus nicht in den Haushalt und senden Sie sie zum Sondermüll oder geben Sie sie an einer Batteriesammelstelle im Fachhandel ab!

Reinigung/Wartung:

Schließen Sie das Gerät vor der Reinigung aus. Reinigen Sie es mit einem trockenen, weichen Tuch. Verwenden Sie zur Reinigung keine starken Reinigungsmittel.

Sammeln Sie Altbatterien, Kärtchen, usw. auf.

Wählen Sie eine Batterie, welche leichter zu handhaben ist.

Verwenden Sie nur Batterien des gleichen Typs, keine unterschiedlichen Typen oder gebrauchte und neue Batterien zusammen.

Legen Sie die Batterien richtig und entsprechend ihrer Polarität (+/-) ein.

Entfernen Sie die Batterien, wenn Sie das Gerät mindestens 3 Monate lang nicht benutzen.

Halten Sie Batterien von Kindern fern.

Batterien nicht aufladen! Es kann explosiv sein!

Nicht kurzschließen! Es kann explosiv sein!

Nicht in Feuer werfen! Es kann explosiv sein!

Werfen Sie gebrauchte Batterien und Akkus nicht in den Haushalt und senden Sie sie zum Sondermüll oder geben Sie sie an einer Batteriesammelstelle im Fachhandel ab!

Reinigung/Wartung:

Schließen Sie das Gerät vor der Reinigung aus. Reinigen Sie es mit einem trockenen, weichen Tuch. Verwenden Sie zur Reinigung keine starken Reinigungsmittel.

Sammeln Sie Altbatterien, Kärtchen, usw. auf.

Wählen Sie eine Batterie, welche leichter zu handhaben ist.

Verwenden Sie nur Batterien des gleichen Typs, keine unterschiedlichen Typen oder gebrauchte und neue Batterien zusammen.

Legen Sie die Batterien richtig und entsprechend ihrer Polarität (+/-) ein.

Entfernen Sie die Batterien, wenn Sie das Gerät mindestens 3 Monate lang nicht benutzen.

Halten Sie Batterien von Kindern fern.

Batterien nicht aufladen! Es kann explosiv sein!

Nicht kurzschließen! Es kann explosiv sein!

Nicht in Feuer werfen! Es kann explosiv sein!

Werfen Sie gebrauchte Batterien und Akkus nicht in den Haushalt und senden Sie sie zum Sondermüll oder geben Sie sie an einer Batteriesammelstelle im Fachhandel ab!

Reinigung/Wartung:

Schließen Sie das Gerät vor der Reinigung aus. Reinigen Sie es mit einem trockenen, weichen Tuch. Verwenden Sie zur Reinigung keine starken Reinigungsmittel.

Sammeln Sie Altbatterien, Kärtchen, usw. auf.

Wählen Sie eine Batterie, welche leichter zu handhaben ist.

Verwenden Sie nur Batterien des gleichen Typs, keine unterschiedlichen Typen oder gebrauchte und neue Batterien zusammen.

Legen Sie die Batterien richtig und entsprechend ihrer Polarität (+/-) ein.

Entfernen Sie die Batterien, wenn Sie das Gerät mindestens 3 Monate lang nicht benutzen.

Halten Sie Batterien von Kindern fern.

Batterien nicht aufladen! Es kann explosiv sein!

Nicht kurzschließen! Es kann explosiv sein!

Nicht in Feuer werfen! Es kann explosiv sein!

Werfen Sie gebrauchte Batterien und Akkus nicht in den Haushalt und senden Sie sie zum Sondermüll oder geben Sie sie an einer Batteriesammelstelle im Fachhandel ab!

Reinigung/Wartung:

Schließen Sie das Gerät vor der Reinigung aus. Reinigen Sie es mit einem trockenen, weichen Tuch. Verwenden Sie zur Reinigung keine starken Reinigungsmittel.

Sammeln Sie Altbatterien, Kärtchen, usw. auf.

Wählen Sie eine Batterie, welche leichter zu handhaben ist.

Verwenden Sie nur Batterien des gleichen Typs, keine unterschiedlichen Typen oder gebrauchte und neue Batterien zusammen.

Legen Sie die Batterien richtig und entsprechend ihrer Polarität (+/-) ein.

Entfernen Sie die Batterien, wenn Sie das Gerät mindestens 3 Monate lang nicht benutzen.

Halten Sie Batterien von Kindern fern.

Batterien nicht aufladen! Es kann explosiv sein!

Nicht kurzschließen! Es kann explosiv sein!

Nicht in Feuer werfen! Es kann explosiv sein!

Werfen Sie gebrauchte Batterien und Akkus nicht in den Haushalt und senden Sie sie zum Sondermüll oder geben Sie sie an einer Batteriesammelstelle im Fachhandel ab!

Reinigung/Wartung:

Schließen Sie das Gerät vor der Reinigung aus. Reinigen Sie es mit einem trockenen, weichen Tuch. Verwenden Sie zur Reinigung keine starken Reinigungsmittel.

Sammeln Sie Altbatterien, Kärtchen, usw. auf.

Wählen Sie eine Batterie, welche leichter zu handhaben ist.

Verwenden Sie nur Batterien des gleichen Typs, keine unterschiedlichen Typen oder gebrauchte und neue Batterien zusammen.

Legen Sie die Batterien richtig und entsprechend ihrer Polarität (+/-) ein.

Entfernen Sie die Batterien, wenn Sie das Gerät mindestens 3 Monate lang nicht benutzen.

Halten Sie Batterien von Kindern fern.

Batterien nicht aufladen! Es kann explosiv sein!

Nicht kurzschließen! Es kann explosiv sein!

Nicht in Feuer werfen! Es kann explosiv sein!

Werfen Sie gebrauchte Batterien und Akkus nicht in den Haushalt und senden Sie sie zum Sondermüll oder geben Sie sie an einer Batteriesammelstelle im Fachhandel ab!

Reinigung/Wartung:

Schließen Sie das Gerät vor der Reinigung aus. Reinigen Sie es mit einem trockenen, weichen Tuch. Verwenden Sie zur Reinigung keine starken Reinigungsmittel.

Sammeln Sie Altbatterien, Kärtchen, usw. auf.

Wählen Sie eine Batterie, welche leichter zu handhaben ist.

Verwenden Sie nur Batterien des gleichen Typs, keine unterschiedlichen Typen oder gebrauchte und neue Batterien zusammen.

Legen Sie die Batterien richtig und entsprechend ihrer Polarität (+/-) ein.

Entfernen Sie die Batterien, wenn Sie das Gerät mindestens 3 Monate lang nicht benutzen.

Halten Sie Batterien von Kindern fern.

Batterien nicht aufladen! Es kann explosiv sein!

Nicht kurzschließen! Es kann explosiv sein!

Nicht in Feuer werfen! Es kann explosiv sein!

Werfen Sie gebrauchte Batterien und Akkus nicht in den Haushalt und senden Sie sie zum Sondermüll oder geben Sie sie an einer Batteriesammelstelle im Fachhandel ab!

Reinigung/Wartung:

Schließen Sie das Gerät vor der Reinigung aus. Reinigen Sie es mit einem trockenen, weichen Tuch. Verwenden Sie zur Reinigung keine starken Reinigungsmittel.

Sammeln Sie Altbatterien, Kärtchen, usw. auf.

Wählen Sie eine Batterie, welche leichter zu handhaben ist.

Verwenden Sie nur Batterien des gleichen Typs, keine unterschiedlichen Typen oder gebrauchte und neue Batterien zusammen.

Legen Sie die Batterien richtig und entsprechend ihrer Polarität (+/-) ein.

Entfernen Sie die Batterien, wenn Sie das Gerät mindestens 3 Monate lang nicht benutzen.

Halten Sie Batterien von Kindern fern.

Batterien nicht aufladen! Es kann explosiv sein!

Nicht kurzschließen! Es kann explosiv sein!

Nicht in Feuer werfen! Es kann explosiv sein!

Werfen Sie gebrauchte Batterien und Akkus nicht in den Haushalt und senden Sie sie zum Sondermüll oder geben Sie sie an einer Batteriesammelstelle im Fachhandel ab!

Reinigung/Wartung:

Schließen Sie das Gerät vor der Reinigung aus. Reinigen Sie es mit einem trockenen, weichen Tuch. Verwenden Sie zur Reinigung keine starken Reinigungsmittel.

Sammeln Sie Altbatterien, Kärtchen, usw. auf.

Wählen Sie eine Batterie, welche leichter zu handhaben ist.

Verwenden Sie nur Batterien des gleichen Typs, keine unterschiedlichen Typen oder gebrauchte und neue Batterien zusammen.

Legen Sie die Batterien richtig und entsprechend ihrer Polarität (+/-) ein.

Entfernen Sie die Batterien, wenn Sie das Gerät mindestens 3 Monate lang nicht benutzen.

Halten Sie Batterien von Kindern fern.

Batterien nicht aufladen! Es kann explosiv sein!

Nicht kurzschließen! Es kann explosiv sein!

Nicht in Feuer werfen! Es kann explosiv sein!

Werfen Sie gebrauchte Batterien und Akkus nicht in den Haushalt und senden Sie sie zum Sondermüll oder geben Sie sie an einer Batteriesammelstelle im Fachhandel ab!

Reinigung/Wartung:

Schließen Sie das Gerät vor der Reinigung aus. Reinigen Sie es mit einem trockenen, weichen Tuch. Verwenden Sie zur Reinigung keine starken Reinigungsmittel.

Sammeln Sie Altbatterien, Kärtchen, usw. auf.

Wählen Sie eine Batterie, welche leichter zu handhaben ist.

Verwenden Sie nur Batterien des gleichen Typs, keine unterschiedlichen Typen oder gebrauchte und neue Batterien zusammen.

Legen Sie die Batterien richtig und entsprechend ihrer Polarität (+/-) ein.

Entfernen Sie die Batterien, wenn Sie das Gerät mindestens 3 Monate lang nicht benutzen.

Halten Sie Batterien von Kindern fern.

Batterien nicht aufladen! Es kann explosiv sein!

Nicht kurzschließen! Es kann explosiv sein!

Nicht in Feuer werfen! Es kann explosiv sein!

Werfen Sie gebrauchte Batterien und Akkus nicht in den Haushalt und senden Sie sie zum Sondermüll oder geben Sie sie an einer Batteriesammelstelle im Fachhandel ab!

Reinigung/Wartung:

Schließen Sie das Gerät vor der Reinigung aus. Reinigen Sie es mit einem trockenen, weichen Tuch. Verwenden Sie zur Reinigung keine starken Reinigungsmittel.

Sammeln Sie Altbatterien, Kärtchen, usw. auf.

Wählen Sie eine Batterie, welche leichter zu handhaben ist.

Verwenden Sie nur Batterien des gleichen Typs, keine unterschiedlichen Typen oder gebrauchte und neue Batterien zusammen.

Legen Sie die Batterien richtig und entsprechend ihrer Polarität (+/-) ein.

Entfernen Sie die Batterien, wenn Sie das Gerät mindestens 3 Monate lang nicht benutzen.

Halten Sie Batterien von Kindern fern.

Batterien nicht aufladen! Es kann explosiv sein!

Nicht kurzschließen! Es kann explosiv sein!

Nicht in Feuer werfen! Es kann explosiv sein!

Werfen Sie gebrauchte Batterien und Akkus nicht in den Haushalt und senden Sie sie zum Sondermüll oder geben Sie sie an einer Batteriesammelstelle im Fachhandel ab!

Reinigung/Wartung:

Schließen Sie das Gerät vor der Reinigung aus. Reinigen Sie es mit einem trockenen, weichen Tuch. Verwenden Sie zur Reinigung keine starken Reinigungsmittel.

Sammeln Sie Altbatterien, Kärtchen, usw. auf.

Wählen Sie eine Batterie, welche leichter zu handhaben ist.

Verwenden Sie nur Batterien des gleichen Typs, keine unterschiedlichen Typen oder gebrauchte und neue Batterien zusammen.

Legen Sie die Batterien richtig und entsprechend ihrer Polarität (+/-) ein.

Entfernen Sie die Batterien, wenn Sie das Gerät mindestens 3 Monate lang nicht benutzen.

Halten Sie Batterien von Kindern fern.

Batterien nicht aufladen! Es kann explosiv sein!

Nicht kurzschließen! Es kann explosiv sein!

Nicht in Feuer werfen! Es kann explosiv sein!

Werfen Sie gebrauchte Batterien und Akkus nicht in den Haushalt und senden Sie sie zum Sondermüll oder geben Sie sie an einer Batteriesammelstelle im Fachhandel ab!

Reinigung/Wartung:

Schließen Sie das Gerät vor der Reinigung aus. Reinigen Sie es mit einem trockenen, weichen Tuch. Verwenden Sie zur Reinigung keine starken Reinigungsmittel.

Sammeln Sie Altbatterien, Kärtchen, usw. auf.

Wählen Sie eine Batterie, welche leichter zu handhaben ist.

Ver

