

USER MANUAL

EN DE HU RO PT SI SK SR

EN

Make sure that the appliance has not been damaged during delivery. Do not disassemble the product at home. Do not use the lamp if there is any visible damage. Please do not use the lamp in high temperature or in a high humidity environment. The lamp is suitable for both indoor and outdoor use. Do not immerse the lamp or the charging cable in water or any other liquid. Keep the lamp and the USB charging cable out of the reach of children.

The lamp works with 3 AAA micro batteries, which are not included in the package. Insert the batteries according to the polarity and the product is ready to use. Collect used batteries selectively, do not dispose of them in the household waste.

Lighting modes:

1. Push the button once: 100% XPE (3W) light source
2. Push the button twice: 100% COB (5W) light source
3. Push the button three times: 100% XPE + COB light source

 Do not dispose of your old appliance as unsorted municipal waste, as it may contain components that are hazardous to the environment or human health! Used or discarded equipment may be disposed of free of charge at the point of sale and from any distributor who sells equipment that is identical in function and function. You can also dispose of electronic waste at a collection point. This protects the environment, your fellow human beings and your own health. Contact your local waste disposal organization if you have any questions.

DE

Prüfen Sie, ob das Gerät Transportschäden aufweist! Demontieren Sie das Produkt nicht zu Hause! Verwenden Sie die Lampe nicht, wenn sie sichtbare Schäden aufweist. Bitte verwenden Sie die Lampe nicht in Umgebungen mit hohen Temperaturen oder hoher Luftfeuchtigkeit. Die Lampe ist sowohl für den Innen- als auch für den Außenbereich geeignet. Tauchen Sie weder die Lampe noch das USB-Ladekabel nicht in Wasser oder in andere Flüssigkeiten ein. Bewahren Sie die Lampe und das USB-Ladekabel außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

Die Lampe funktioniert mit drei AAA-Mikrobatterien, die nicht im Lieferumfang enthalten sind. Legen Sie die Batterien entsprechend der Polarität ein und das Produkt ist einsatzbereit. Sammeln Sie verbrauchte Batterien getrennt, werfen Sie sie nicht in den Hausmüll!

Beleuchtungsmodi:

1. Druck: 100% XPE (3W) Lichtquelle
2. Druck: 100% COB (5W) Lichtquelle
3. Druck: 100% XPE+COB Lichtquelle

 Entsorgen Sie Ihr Altgerät nicht über den unsortierten Hausmüll, da es umwelt- und gesundheitsgefährdende Komponenten enthalten kann! Gebrauchte oder ausrangierte Geräte können an der Verkaufsstelle und bei jedem Händler, der in Funktion und Funktion identische Geräte verkauft, kostenlos abgegeben werden. Sie können Elektroschrott auch an einer Sammelstelle entsorgen. Das schont die Umwelt, Ihre Mitmenschen und Ihre eigene Gesundheit. Wenden Sie sich bei Fragen an Ihre örtliche Abfallentsorgungsorganisation.

HU

Győződjön meg róla, hogy a készülék nem sérült meg a szállítás során! Ne szerelje szét a terméket otthon! Na használj a lámpát, ha látható sérülések vannak rajta! Kérjük, ne használja a lámpát magas hőmérsékleten, vagy magas páratartalmú környezetben. A lámpa bel- és kültéri használatra egyaránt alkalmas. Sem a lámpát, sem az USB-töltőkábelt ne merítse vízbe vagy más folyadékba. Tartsa a lámpát és az USB-töltőkábelt gyermekektől távol.

A lámpa 3db AAA mikro elemmel működik, mely nem tartozéka a csomagnak. Helyezze be az elemeket a polaritásnak megfelelően és a termék használatra kész. Az elhasználódott elemeket elkülönítetten gyűjtse, ne dobja a háztartási hulladékba!

Világítási módok:

1. nyomás: 100% XPE (3W) fényforrás
2. nyomás: 100% COB (5W) fényforrás
3. nyomás: 100% XPE+COB fényforrás

 A hulladékká vált berendezést különálló gyűjtemény, nem dobja a háztartási hulladékba, mert az a környezetre vagy az emberi egészségre veszélyes összetevőket is tartalmazhat! A használt vagy hulladékká vált berendezés téritésmentesen átadható a forgalmazás helyén, valamint valamennyi forgalmazónál, amely a berendezéssel és funkciójában azonos berendezést értékesít. Elhelyezheti elektronikai hulladék átvételére szakosodott hulladékgyűjtő helyen is. Ezzel Ön védi a környezetet, embertársait és a saját egészségét. Kérdez esetén keresse a helyi hulladékkezelő szervezetet.

RO

Asigurați-vă că aparatul nu a fost deteriorat în timpul transportului! Nu dezasamblați produsul la domiciliu! Nu utilizați lampa dacă prezintă deteriorări vizibile. Vă rugăm să nu utilizați lampa în medii cu temperaturi ridicate sau umiditate ridicată. Lampa este potrivită atât pentru utilizare în interior, cât și în exterior. Nu scufundați lampa sau cablul de încărcare USB în apă sau în alte lichide. Nu lăsați lampa și cablul de încărcare USB la îndemâna copiilor.

Vă rugăm să nu priviți direct în corpul de iluminat cu LED-uri. Produsul conține o baterie. Bateria nu poate fi înlocuită. Nu expuneți la condiții de temperatură extremă.

Lanterna funcționează cu 3 baterii micro AAA, care nu sunt incluse în produs. Introduceți bateriile în conformitate cu polaritatea și produsul este gata de utilizare. Colectați separat bateriile uzate, nu le aruncați la gunoiul menajer!

Moduri de iluminare:

1. apăsați butonul o dată: Sursă de lumină 100% XPE (3W)
2. apăsați butonul a două ori: Sursă de lumină 100% COB (5W)
3. apăsați butonul a treia oară: Sursă de lumină 100% XPE+COB

Colectați în mod separat echipamentul devenit deșeu, nu-l aruncați în gunoiul menajer, pentru că echipamentul poate conține și componente periculoase pentru mediul înconjurător sau pentru sănătatea omului! Echipamentul uzat sau devenit deșeu poate fi predat nerambursabil la locul de vânzare al acestuia sau la toți distribuitorii care au pus în circulație produse cu caracteristici și funcționalități similare. Poate fi de asemenea predat la punctele de colectare specializate în recuperarea deșeurilor electronice. Prin aceasta protejați mediul înconjurător, sănătatea Dumneavoastră și a semenilor. În cazul în care aveți întrebări, vă rugăm să luați legătură cu organizațiile locale de tratare a deșeurilor. Ne asumăm obligațiile prevederilor legale privind producătorii și suportăm cheltuielile legate de aceste obligații.

PT

Verificar que o aparelho não tenha danos provocados pelo transporte. Não desmontar o aparelho em casa. Não utilizar a lanterna se tem danos visíveis. Não utilizar a lanterna num ambiente com alta temperatura ou alta humidade relativa. A lanterna pode ser utilizada dentro e fora também. Não por a lanterna ou o cabo de recarga USB na água ou outro líquido. Manter a lanterna e o cabo de recarga USB fora do alcance de crianças.

Não olhar diretamente na candeiro LED. A produto contem bateria. A bateria não pode ser trocada. Evitar as condições de temperatura extrema.

A lanterna funciona com 3 pilhas AAA que não são fornecidas. Por as pilhas segundo a polaridade e a lanterna está pronta. Recolher as pilhas usadas separadamente, não rejeitar entre os lixos domésticos.

Modos de iluminação

- 10 toque: 100% XPE (3W) fonte de luz
- 20 toque: 100% COB (5W) fonte de luz
- 30 toque: 100% XPE+COB fonte de luz

Não descarte seu aparelho antigo como lixo municipal indiferenciado, pois ele pode conter componentes perigosos para o meio ambiente ou para a saúde humana! Equipamentos usados ou descartados podem ser descartados gratuitamente no ponto de venda e em qualquer distribuidor que venda equipamentos idênticos em função e função. Você também pode descartar o lixo eletrônico em um ponto de coleta. Isso protege o meio ambiente, seus semelhantes e sua própria saúde. Entre em contato com a organização local de eliminação de resíduos se tiver alguma dúvida.

SI

Poskrbite, da se naprava med prevozom ne poškoduje! Izdelka ne razstavljajte doma! Če je žaromet vidno poškodovan, ga ne uporabljajte. Svetilke ne uporabljajte v okoljih z visoko temperaturo ali visoko vlažnostjo. Svetilka je primerna za notranjo in zunanj uporabo. Svetilke ali polnilnega kabla USB ne potapljaljite v vodo ali druge tekočine. Svetilko in polnilni kabel USB hranite zunaj dosega otrok. Ne glejte neposredno v svetlobo LED. Izdelek vsebuje baterijo. Baterije ni mogoče zamenjati. Ne izpostavljajte ekstremnim temperaturnim razmeram.

Svetilko napaja 3 mikro baterije AAA, ki niso vključene. Vstavite baterije v skladu s polariteto in izdelek je pripravljen za uporabo. Izrabljene baterije zbirajte ločeno in jih ne mečite med gospodinjske odpadke!

Načini osvetlitve:

- Pritisnite 1: 100-odstotni svetlobni vir XPE (3 W)
 Pritisnite 2: 100-odstotni svetlobni vir COB (5 W)
 Pritisnite 3: 100 % svetlobni vir XPE+COB

Stare naprave ne odvrzite med nerazvršcene komunalne odpadke, saj lahko vsebuje komponente, ki so nevarne za okolje ali zdravje ljudi! Rabljeno ali zavrneno opremo lahko brezplačno oddate na prodajnem mestu in pri katerem koli distributerju, ki prodaja opremo, ki je enaka po funkciji in funkciji. Elektronske odpadke lahko oddate tudi na zbirnem mestu. S tem varujemo okolje, svoje sočloveke in svoje zdravje. Če imate kakrsna koli vprašanja, se obrnite na lokalno organizacijo za odstranjevanje odpadkov.

SK

Uistite sa, že zariadenie sa počas prepravy nepoškodilo! Nerozoberajte výrobok doma! Ak je svietidlo viditeľne poškodené, nepoužívajte ho. Lampu nepoužívajte v prostredí s vysokou teplotou alebo vlhkosťou. Lampa je vhodná na použitie v interérii aj exteriéri. Lampu ani nabíjací USB kábel neponárajte do vody ani iných tekutín. Lampu a USB nabíjačku uchovávajte mimo dosahu detí.

Svetidlo funguje na 3 mikrotužkové batérie AAA, ktoré nie sú súčasťou balenia. Vložte batérie v súlade s polaritou a výrobok je pripravený na použitie. Použité batérie zbierajte oddelené, nevyhadzujte ich do domového odpadu!

Režimy osvetlenia:

1. tlak:100% XPE (3W) zdroj svetla
2. tlak:100% COB (5W) zdroj svetla
3. tlak:100% XPE+COB zdroj svetla

 Nevyhadzujte svoj starý spotrebič do netriedeného komunálneho odpadu, pretože môže obsahovať zložky, ktoré sú nebezpečné pre životné prostredie alebo ľudské zdravie! Použité alebo vyraďané zariadenie je možné bezplatne zlikvidovať na predajnom mieste a od akéhokoľvek distribútoru, ktorý predáva zariadenie, ktoré má rovnakú funkciu a funkciu. Elektroodpad môžete odovzdať aj na zbernom mieste. Chránite tak životné prostredie, svojich blížnych a svoje zdravie. Ak máte nejaké otázky, obráťte sa na miestnu organizáciu na likvidáciu odpadu.

SR

Vodite računa da se uređaj ne ošteti tokom transporta! Ne rastavljajte proizvod kod kuće! Nemojte da koristite lampu ako ima vidljivih oštećenja. Nemojte da koristite lampu u blizini visoke temperature ili visokog stepena vlažnosti. Lampa je podjednako pogodna za upotrebu u enterijeru i eksterijeru. Ne uranjujte lampu ili USB kabl za punjenje u vodu ili bilo koju drugu tečnost. Držite lampu i USB kabl za punjenje van domaća dece.

Lampa radi pomoći 3 AAA mikro baterije, koje nisu uključene u paket. Stavite baterije u skladu sa polaritetom i proizvod će biti spreman za upotrebu. Istrošene baterije sakupljajte odvojeno, ne bacajte ih u kućni otpad!

Režimi rada osvetljenja:

1. pritisak na dugme: 100% XPE (3W) izvor svetlosti
2. pritisak na dugme: 100% COB (5W) izvor svetlosti
3. pritisak na dugme: 100% XPE+COB izvor svetlosti

 Ne bacajte svoj stari uređaj kao nesortirani komunalni otpad, jer može sadržati komponente koje su opasne po životnu sredinu ili zdravlje ljudi! Korišćena ili odbačena oprema može se besplatno odložiti na prodajnom mestu i kod bilo kog distributera koji prodaje opremu koja je identična po funkciji i funkciji. Takođe možete odložiti elektronski otpad na sabirnom mestu. Ovo štiti životnu sredinu, svoje blžnje i svoje zdravlje. Obratite se lokalnoj organizaciji za odlaganje otpada ako imate bilo kakvih pitanja.

